

Avvio rapido di Good Messaging per palmari Nokia serie E60 e serie E71

Selezionare il logo Good per accedere all'Utilità di avvio Good



Indicatori sullo schermo

	Servizio dati attivo (necessario per la sincronizzazione di Good Messaging)		Messaggio non letto con allegato
	Nuovo messaggio non letto		Messaggio aperto con allegato
	Messaggio con risposta inviata		Messaggio inoltrato
	Messaggio contrassegnato come completato		Messaggio contrassegnato per il completamento
	Messaggio con priorità alta		Scrittura del messaggio
	Convocazione di riunione		Non in linea
	SMS o messaggio di testo		Messaggio in uscita
	Dati inviati o ricevuti		

Le notifiche nella barra degli avvisi gialla sullo schermo includono i nuovi messaggi di Email. I nuovi feed (se abilitati) vengono visualizzati nella barra degli avvisi blu. Le notifiche vengono eliminate premendo x.

Navigazione

Elemento	Descrizione
Joystick di navigazione a cinque direzioni	Consente di spostarsi sullo schermo. È possibile spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.
Tasto di selezione (il tasto centrale del joystick di navigazione a cinque direzioni)	Consente di selezionare un elemento evidenziato. Premere il tasto centrale del joystick di navigazione a cinque direzioni per selezionare gli elementi. Dalle schermate Attesa attiva consente di andare all'Utilità di avvio Good.
Pulsante destro	Consente di chiudere la schermata corrente o tornare alla schermata precedente.
Pulsante sinistro	Consente di selezionare un menu. In molte schermate il pulsante sinistro è Opzioni. Il menu varia in base alla schermata.
Menu Opzioni	Premere per visualizzare le opzioni o per eseguire un comando in un'applicazione.
Guida	Selezionare Suggerimenti rapidi dall'Utilità di avvio Good per ottenere informazioni sull'utilizzo di Good Messaging.

Preferenze e opzioni

Elemento	Descrizione
Impostazione delle preferenze di Good	Per impostare le preferenze di Good, selezionare Preferenze dall'Utilità di avvio Good. Selezionare una categoria per impostare le preferenze associate.
Impostazione delle preferenze di sistema	Dalla cartella Applicazioni, selezionare Strumenti, quindi Impostazioni o Profili per personalizzare il palmare.
Non in linea	Selezionare Opzioni, Altre opzioni e Non in linea dall'applicazione Email. È possibile continuare a visualizzare e scrivere i messaggi.
Invia/Ricevi adesso	Selezionare Opzioni, Altre opzioni e Invia/Ricevi adesso dall'applicazione Email per attivare il flusso di dati immediato da e verso il palmare.
Impostazione delle notifiche	Selezionare Notifica (avvisi) dalla schermata Preferenze di Good. Le notifiche sono disponibili per i messaggi di Email, le ricerche di indirizzi completate, i promemoria e il caricamento di dati aggiuntivi. È possibile utilizzare come notifica un avviso sullo schermo, un suono e la vibrazione. In alcuni palmari Nokia serie 60, il LED lampeggia per indicare la presenza di nuovi messaggi di Email nella Posta in arrivo.
Notifiche	Per notificare che si è verificato un determinato evento, viene visualizzato un avviso sullo schermo. Ad esempio, se si riceve un nuovo messaggio di Email o un appuntamento è imminente, nella parte inferiore della schermata viene visualizzato un avviso di colore giallo. Premere u per visualizzare la notifica oppure x per eliminarla.

Utilizzo dei messaggi di Email

Attività	Descrizione
Creazione di un messaggio	Selezionare l'icona Scrivi dall'Utilità di avvio Good. Immettere l'indirizzo di Email del destinatario nel campo A. Premere il tasto virgola o selezionare Opzioni, quindi Aggiungi destinatario per aggiungere destinatari aggiuntivi. Per aggiungere una nuova riga, premere il tasto Invio. Selezionare Opzioni, quindi Invia per inviare il messaggio.
Selezione dei messaggi	Per selezionare uno o più messaggi, premere i tasti Maiusc e freccia su per selezionare i messaggi precedenti e premere Maiusc e freccia giù per selezionare il messaggio successivo. Per tornare al primo messaggio della cartella, premere A. Premere F per andare all'ultimo messaggio.
Cancellazione di un messaggio durante la scrittura	Per cancellare un messaggio mentre viene scritto, selezionare Indietro (pulsante destro).

Utilizzo dei contatti

Attività	Descrizione
Visualizzazione dei contatti	Selezionare l'icona Contatti dall'Utilità di avvio Good. Viene visualizzato un elenco di tutti i contatti. Per visualizzare il contenuto di un'altra cartella dei contatti, selezionare il nome della cartella nella parte superiore della schermata. Selezionare Contatto, quindi Opzioni per inviare un messaggio, un SMS o un MMS oppure telefonare al contatto. Selezionare Opzioni per aggiungere, modificare o eliminare un contatto.
Ricerca dei contatti	Selezionare l'icona Contatti dall'Utilità di avvio Good. Iniziare ad immettere il nome del contatto nel campo Trova. Nell'elenco vengono visualizzati soltanto i contatti che corrispondono ai caratteri immessi. Per impostazione predefinita, viene eseguita la ricerca di tutti i contatti. Se si desidera eseguire la ricerca in una determinata cartella, selezionala nell'angolo superiore sinistro della schermata. È possibile selezionare Tutto, Contatti personali o Cronologia società. Per trovare le informazioni sui contatti è inoltre possibile utilizzare l'elenco indirizzi globale (GAL, Global Address List) selezionando il collegamento nella parte inferiore della schermata.
Assegnazione dei contatti ad una categoria	Nella schermata Modifica contatto, scegliere Seleziona categorie per assegnare un contatto ad una categoria. Al fine di ordinare i contatti per categoria, selezionare Menu, quindi Visualizza per categoria dalla schermata principale Contatti.

Utilizzo del telefono

Attività	Descrizione
Esecuzione di una chiamata	In Good Messaging, premere il tasto con il telefono rosso per tornare alla schermata Attesa attiva. Immettere il numero di telefono da chiamare. Premere il tasto Chiamata (verde) per effettuare la chiamata. In Contatti, selezionare il numero di telefono della persona che si desidera chiamare.
Utilizzo di Composizione veloce	Per aggiungere un numero alla composizione veloce, selezionare un numero di telefono dai contatti o dalla cronologia delle chiamate, premere Opzioni, quindi Aggiungi a Composizione veloce. Assegnare un numero di composizione veloce. È possibile immettere fino a 9 voci. Per comporre un numero, tenere premuto il numero di composizione veloce. Alla casella vocale viene in genere assegnato il numero 1.

Scelte rapide da tastiera

Posizione	Tasto	Descrizione
Generale	a, f	Consentono di spostarsi nella parte superiore/inferiore di una schermata. Non si applica alle schermate di modifica.
	n	Consente di spostarsi alla voce successiva nell'applicazione.
	p	Consente di spostarsi alla voce precedente nell'applicazione.
	g	Consente di accedere all'Utilità di avvio Good.
	i	Consente di aprire un avviso.
	x	Consente di chiudere un avviso.
	Barra spaziatrice	Consente di spostarsi alla pagina successiva in Email, Attività, Note e Guida.
Elenco Email	z	Consente di avviare il comando Invia/Ricevi adesso.
	n	Consente di spostarsi ai messaggi del giorno successivo (in basso nell'elenco).
	p	Consente di spostarsi ai messaggi del giorno precedente (in alto nell'elenco).
	e, backspace	Consentono di eliminare il messaggio selezionato.
	Invio	Consente di aprire il messaggio selezionato.
	s	Consente di spostare il messaggio selezionato in una cartella.
	l	Consente di contrassegnare il messaggio come non letto.
Lettura di un messaggio	v	Consente di mostrare/nascondere il riquadro di anteprima.
	r	Consente di rispondere al mittente.
	t	Consente di rispondere a tutti.
	i	Consente di inoltrare il messaggio.
	s	Consente di spostare il messaggio in una cartella.
	n, p	Consentono di aprire rispettivamente il messaggio successivo o quello precedente.
	j	Consente di contrassegnare il messaggio.

Nota: in un campo modificabile non sono disponibili tasti di scelta rapida.