

Kurzanleitung für Nokia Series E60- und E71-Handhelds

Klicken Sie auf das Good-Logo, um zum Good-Startprogramm zu gelangen.



Bildschirmanzeigen

	Datendienst aktiv (erforderlich für die Good Messaging-Synchronisierung)		Ungelesene Nachricht mit Anlage
	Neue ungelesene Nachricht		Geöffnete Nachricht mit Anlage
	Auf Nachricht geantwortet		Weitergeleitete Nachricht
	Nachricht als Erledigt gekennzeichnet		Nachricht zur Nachverfolgung gekennzeichnet
	Nachricht mit hoher Wichtigkeit		Nachricht in Erstellung
	Besprechungsanfrage		Offline arbeiten
	SMS oder Textnachricht		Ausgehende Nachricht
	Gesendete oder empfangene Daten		

Zu den Benachrichtigungen in der On-Screen-Alarmleiste gehören neue E-Mail, abgeschlossene „Mehr“-Anfragen, abgeschlossene „Kontakt suchen“-Vorgänge sowie Termin-Benachrichtigungen. Durch Drücken der x-Taste kann die jeweilige Benachrichtigung geschlossen werden.

Navigation

Bezeichnung	Beschreibung
5-Wege-Navigationstaste	Zur Navigation auf dem Bildschirm. Sie können nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts navigieren.
Auswahltaste (Mitte der 5-Wege-Navigationstaste)	Damit können Sie ein hervorgehobenes Objekt auswählen. Um Objekte auszuwählen, drücken Sie auf die Mitte der 5-Wege-Navigationstaste. Von Active Standby-Bildschirmen gelangen Sie damit zum Good-Startprogramm.
Rechte Funktionstaste	Damit können Sie den aktuellen Bildschirm schließen oder zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
Linke Funktionstaste	Damit können Sie ein Menü auswählen. Bei vielen Bildschirmen haben Sie über die linke Funktionstaste Zugriff auf Optionen. Das Menü ändert sich in Abhängigkeit vom Bildschirm.
Menü „Optionen“	Damit können Sie Optionen anzeigen lassen oder einen Befehl innerhalb einer Anwendung ausführen.
Hilfe	Um Informationen zur Verwendung von Good Messaging zu erhalten, wählen Sie im Good-Startprogramm „Kurztipps“ aus.

Einstellungen und Optionen

Bezeichnung	Beschreibung
Good-Einstellungen vornehmen	Um die Good-Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie im Good-Startprogramm „Einstellungen“ aus. Wählen Sie eine Kategorie aus, um die dazugehörigen Einstellungen festzulegen.
System-Einstellungen vornehmen	Um die Systemeinstellungen Ihres Handhelds bedarfsgemäß zu ändern, wählen Sie aus dem Ordner „Anwendungen“ die Option „Extras“ und dann „Einstellungen“ oder „Profile“.
Offline arbeiten	Wählen Sie in der Anwendung „E-Mail“ „Optionen“, „Weitere Optionen“ und dann „Offline arbeiten“. Sie können weiter Nachrichten lesen und erstellen.
Senden/Empfangen	Wählen Sie in der Anwendung „E-Mail“ „Optionen“, „Weitere Optionen“ und dann „Senden/Empfangen“, um umgehend einen Datenfluss zu oder von dem Handheld zu initiieren.
Einstellungen für Benachrichtigungen	Wählen Sie auf dem Bildschirm „Good-Einstellungen“ „Benachrichtigungen“ (Erinnerungen). Sie können sich wahlweise mittels On-Screen-Alarm, Tönen und Vibration benachrichtigen lassen, wenn Sie eine E-Mail erhalten, weitere Daten geladen werden, eine Adresssuche abgeschlossen ist oder Sie an einen Termin erinnert werden möchten. Bei einigen Nokia Series 60-Handhelds blinkt die LED-Anzeige, wenn Ihr Posteingang neue E-Mail-Nachrichten enthält.
Benachrichtigungen	Sie werden vom On-Screen-Alarm benachrichtigt, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt. Wenn Sie zum Beispiel eine neue E-Mail erhalten oder ein Termin bevorsteht, erscheint am unteren Bildschirmrand eine gelbe Erinnerungsmeldung. Um die Benachrichtigung zu lesen, klicken Sie auf „o“. Um sie zu schließen, wählen Sie „x“.

E-Mail verwenden

Aufgabe	Beschreibung
Nachricht erstellen	Wählen Sie im Good-Startprogramm das Symbol „Erstellen“. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld „An“ ein. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, drücken Sie die Kommataste, oder wählen Sie in „Optionen“ „Empfänger hinzufügen“. Um eine neue Zeile einzufügen, drücken Sie die Eingabetaste. Um die Nachricht zu senden, drücken Sie auf „Optionen“ und dann auf „Senden“.
Nachrichten auswählen	Wenn Sie eine oder mehrere Nachrichten auswählen möchten, drücken Sie die Umschalttaste und den Pfeil nach oben, um Nachrichten aufwärts auszuwählen. Um Nachrichten abwärts auszuwählen, drücken Sie die Umschalttaste und den Pfeil nach unten. Um zur ersten Nachricht im Ordner zurückzukehren, drücken Sie auf „f“. Um zur letzten Nachricht zu gelangen, drücken Sie auf „e“.
Erstellen abbrechen	Um das Erstellen einer Nachricht abzubrechen, wählen Sie „Zurück“ (rechte Funktionstaste).

Kontakte verwenden

Aufgabe	Beschreibung
Kontakte anzeigen	Wählen Sie im Good-Startprogramm das Symbol „Kontakte“. Eine Liste mit all Ihren Kontakten erscheint. Um den Inhalt eines anderen Kontakte-Ordners anzeigen zu lassen, wählen Sie am oberen Bildschirmrand den Namen des Ordners aus. Um eine E-Mail, SMS- oder MMS-Nachricht zu senden oder den Kontakt anzurufen, wählen Sie „Kontakt“ und dann „Optionen“. Um einen Kontakt hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, wählen Sie „Optionen“.
Kontakte suchen	Wählen Sie im Good-Startprogramm das Symbol „Kontakte“. Beginnen Sie, den Namen des Kontakts in das Suchfeld einzugeben. Es erscheinen nur Kontakte in der Liste, die mit Ihrer Eingabe übereinstimmen. Standardmäßig werden all Ihre Kontakte durchsucht. Wenn Sie nur in einem bestimmten Ordner suchen möchten, wählen Sie ihn in der oberen linken Ecke des Bildschirms aus. Sie können zwischen „Alle“, „Persönliche Kontakte“ oder „Firmenkontakte“ wählen. Sie können auch die Globale Adressliste (GAL) verwenden, um nach Kontaktinformationen zu suchen, indem Sie den Link am unteren Bildschirmrand auswählen.
Kontakte einer Kategorie zuordnen	Wählen Sie im Bildschirm „Kontakt bearbeiten“ die Option „Kategorien auswählen“ aus, um einen Kontakt einer Kategorie zuzuordnen. Um Kontakte nach Kategorien zu sortieren, wählen Sie „Menü“ und anschließend im Kontakte-Hauptbildschirm „Nach Kategorie anzeigen“.

Das Telefon verwenden

Aufgabe	Beschreibung
Einen Anruf tätigen	Wenn Sie sich in Good Messaging befinden, drücken Sie auf die Taste mit dem roten Telefonsymbol, um zum Active Standby-Bildschirm zurückzukehren. Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie anwählen möchten. Drücken Sie die Anruftaste (grün), um anzurufen. Wenn Sie sich in „Kontakte“ befinden, wählen Sie die Telefonnummer der Person aus, die Sie anrufen möchten.
Kurzwahl verwenden	Um eine Nummer zur Kurzwahlliste hinzuzufügen, wählen Sie sie unter Kontakte oder Anrufverlauf aus, klicken Sie auf „Optionen“ und dann auf „Zu Kurzwahl hinzufügen“. Ordnen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer zu. Es können bis zu neun Einträge gespeichert werden. Um eine Nummer zu wählen, drücken Sie die Kurzwahlnummer, und halten Sie sie gedrückt. Das Voicemail-System ist üblicherweise der Nummer 1 zugewiesen.

Tastenkombinationen

Bereich	Taste	Beschreibung	
Allgemein	f, e	Den Cursor an den Anfang /das Ende eines Bildschirms bewegen (nicht anwendbar in Bearbeitungsbildschirmen)	
	n	Zum nächsten Objekt in der Anwendung gehen	
	v	Zum vorherigen Objekt in der Anwendung gehen	
	g	Zum Good-Startprogramm gehen	
	o	Erinnerung öffnen	
	x	Erinnerung schließen	
	Leertaste	In E-Mails, Aufgaben, Notizen und Hilfe blättern	
E-Mail-Liste	s	Den Befehl „Senden/Empfangen“ ausführen	
	n	Zu den Nachrichten des nächsten Tages gehen (in der Liste abwärts)	
	v	Zu den Nachrichten des vorherigen Tages gehen (in der Liste aufwärts)	
	l, Rücktaste	Die ausgewählte Nachricht löschen	
	Eingabetaste	Die ausgewählte Nachricht öffnen	
	r	Die ausgewählte Nachricht in einen Ordner verschieben	
	u	Als Ungelesen markieren	
	b	Lesebereich ein-/ausblenden	
	Eine Nachricht lesen	t	Dem Absender antworten
		a	Allen antworten
w		Nachricht weiterleiten	
r		Nachricht in einen Ordner verschieben	
n, v		Die nächste bzw. vorherige Nachricht öffnen	
c	Nachricht kennzeichnen		

Hinweis: In einem bearbeitbaren Feld stehen keine Tastenkombinationen zur Verfügung.