

Tarjeta de inicio rápido para dispositivos móviles Nokia Serie E60 y E71

Seleccione el logotipo de Good para mostrar el Iniciador de Good



Indicadores de pantalla

	Servicio de datos activado (necesario para la sincronización de Good Messaging)		Mensaje no leído con archivo adjunto
	Mensaje nuevo, no leído		Mensaje abierto con archivo adjunto
	Mensaje respondido		Mensaje reenviado
	Mensaje marcado como finalizado		Mensaje marcado para seguimiento
	Mensaje de prioridad alta		Redactar mensaje
	Solicitud de reunión		Trabajar sin conexión
	Mensaje SMS / de texto		Mensaje saliente
	Datos en proceso de envío o recepción		

Entre las notificaciones de la barra de alertas en pantalla se incluyen: nuevos mensajes de correo, solicitudes de más información finalizadas, operaciones de búsqueda de contactos finalizadas y recordatorios. Pulse x para cerrarlas.

Navegación

Elemento	Descripción
Joystick de navegación de 5 direcciones	Sirve para desplazarse por la pantalla. Puede desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
Tecla de selección (centro del joystick de navegación de 5 direcciones)	Sirve para seleccionar un elemento resaltado. Pulse el centro del joystick de navegación de 5 direcciones para seleccionar elementos. Desde las pantallas de espera activa, va al Iniciador de Good.
Tecla programable derecha	Sirve para cerrar la pantalla actual o volver a la pantalla anterior.
Tecla programable izquierda	Sirve para seleccionar un menú. En muchas pantallas, la tecla programable izquierda es Opciones. El menú cambia según la pantalla.
Menú Opciones	Sirve para mostrar las opciones o para ejecutar un comando dentro de una aplicación.
Ayuda	Seleccione Sugerencias rápidas en el Iniciador de Good para obtener información sobre cómo utilizar Good Messaging.

Preferencias y opciones

Elemento	Descripción
Configurar las preferencias de Good	Para configurar las preferencias de Good, seleccione Preferencias en el Iniciador de Good. Seleccione una categoría para establecer las preferencias asociadas.
Configurar las preferencias del sistema	En la carpeta Aplicaciones, seleccione Herramientas y luego Configuración o Perfiles para personalizar el dispositivo móvil.
Trabajar sin conexión	Seleccione Opciones, Más opciones y, a continuación, Trabajar sin conexión en la aplicación Email. Puede seguir visualizando y redactando mensajes.
Enviar/recibir ahora	Seleccione Opciones, Más opciones y, a continuación, Enviar/recibir ahora en la aplicación Email para iniciar un flujo de datos inmediatos hacia el dispositivo móvil y desde el mismo.
Configurar notificaciones	Seleccione Notificación (alertas) en la pantalla Preferencias de Good. Hay notificaciones disponibles para email, búsqueda de direcciones finalizada, recordatorios y más datos cargados; se pueden utilizar alertas en pantalla, sonidos y vibración. En algunos dispositivos móviles Nokia Serie 60, el indicador LED parpadea para indicar que hay nuevos mensajes de correo electrónico en la carpeta Entrada.
Notificaciones	Recibirá una alerta en pantalla para notificarle cuando tiene lugar un acontecimiento concreto. Por ejemplo, si llega un mensaje nuevo o se aproxima una cita, aparecerá una alerta amarilla en la parte inferior de la pantalla. Pulse o para ver la notificación o x para cerrarla.

Uso del email

Tarea	Descripción
Crear un mensaje	Seleccione el icono Redactar en el Iniciador de Good. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo Para. Pulse la tecla de la coma o seleccione Opciones y luego Agregar destinatario para añadir más destinatarios. Para insertar una nueva línea, pulsa la tecla Intro. Seleccione Opciones y, a continuación, Enviar para enviar el mensaje.
Seleccionar mensajes	Para seleccionar uno o más mensajes, pulse la tecla Mayús y la flecha hacia arriba para seleccionar los mensajes de arriba, y la flecha hacia abajo para seleccionar los mensajes de abajo. Para volver al primer mensaje de la carpeta, pulse T. Para ir al último mensaje, pulse F.
Cancelar redacción	Para cancelar un mensaje mientras lo está redactando, seleccione Atrás (tecla programable derecha).

Uso de contactos

Tarea	Descripción
Ver contactos	Seleccione el icono Contactos en el Iniciador de Good. Se mostrará una lista de todos los contactos. Para ver el contenido de una carpeta de contactos diferente, seleccione el nombre de la carpeta en la parte superior de la pantalla. Seleccione Contacto y luego Opciones para enviar un mensaje de correo electrónico, de SMS o de MMS, o llamar a un contacto. Seleccione Opciones para agregar, modificar o eliminar un contacto.
Buscar contactos	Seleccione el icono Contactos en el Iniciador de Good. Empiece a escribir el nombre del contacto en el campo Buscar. Sólo aparecerán en la lista los contactos que coincidan con los caracteres introducidos. De forma predeterminada, se buscará en todos los contactos. Si desea buscar en una carpeta en concreto, selecciónela en la esquina superior izquierda de la pantalla. Puede seleccionar Todos, Contactos personales o Historial de la compañía. También puede usar la Lista global de direcciones (GAL) para buscar información de un contacto; para ello seleccione el enlace en la parte inferior de la pantalla.
Asignar contactos a una categoría	En la pantalla Editar contacto, seleccione Elegir categorías para asignar un contacto a una categoría. Para ordenar los contactos por categoría, seleccione Menú y luego Ver por categoría en la pantalla principal de Contactos.

Uso del teléfono

Tarea	Descripción
Realizar una llamada telefónica	En Good Messaging, pulse la tecla roja del teléfono para volver a la pantalla de espera activa. Introduzca el número de teléfono al que desea llamar. Pulse la tecla de llamada (verde) para realizar la llamada. En Contactos, seleccione el número de teléfono de la persona a la que desea llamar.
Usar el marcado rápido	Para agregar un número al marcado rápido, seleccione un número de teléfono en los contactos o el historial de llamadas, pulse Opciones y, a continuación, Agregarse a marcado rápido. Asigne un número de marcado rápido. Puede introducir hasta 9 entradas. Para marcar un número, pulse y mantenga pulsado el número de marcado rápido. Normalmente se asigna el número 1 al correo de voz.

Accesos directos desde el teclado

Ubicación	Tecla	Descripción
General	t, f	Se desplaza hacia la parte superior / inferior de la pantalla. No se aplica a las pantallas de edición
	u	Se desplaza al siguiente elemento de la aplicación
	n	Se desplaza al elemento anterior de la aplicación
	g	Va al Iniciador de Good
	o	Abre la alerta
	x	Cierra la alerta
	Barra espaciador	Avanza páginas en Email, Tareas, Notas y Ayuda
Lista de email	s	Inicia el comando Enviar/recibir ahora
	u	Se desplaza a los mensajes del día siguiente (hacia abajo en la lista)
	n	Se desplaza a los mensajes del día anterior (hacia arriba en la lista)
	i, retroceso	Elimina el mensaje seleccionado
	Intro	Abre el mensaje seleccionado
	m	Mueve el mensaje seleccionado a una carpeta
	l	Marca un mensaje como no leído
Leer un mensaje	p	Muestra / oculta el panel de vista previa
	r	Responde al remitente
	a	Responde a todos
	v	Reenvía un mensaje
	m	Mueve el mensaje a una carpeta
	u,n	Abre el mensaje siguiente o el anterior, respectivamente
	z	Marca un mensaje

Nota: Las teclas de acceso directo no están disponibles en los campos que se pueden editar.