

Carte de démarrage rapide pour mobiles Nokia série E60 et E71

Sélectionner le logo Good pour afficher le Lanceur Good



Indicateurs à l'écran

	Service données activé (requis pour la synchronisation Good Messaging)		Message non lu avec pièce jointe
	Nouveau message non lu		Message ouvert avec pièce jointe
	Réponse envoyée		Message transféré
	Message marqué comme terminé		Message marqué pour suivi
	Message très important		Rédaction en cours
	Demande de réunion		Travail hors connexion
	SMS ou texto		Message sortant
	Envoi/réception de données en cours		

La barre d'alerte à l'écran affiche des notifications de nouvel email, les requêtes Plus terminées, les opérations de recherche de contacts terminées et les rappels. Appuyez sur x pour les ignorer.

Navigation

Élément	Description
Joystick de navigation 5 directions	Permet de se déplacer au sein de l'écran. Vous pouvez vous déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Bouton de sélection (centre du joystick de navigation 5 directions)	Permet de sélectionner l'élément en surbrillance. Appuyez au centre du joystick 5 directions pour sélectionner des éléments. Dans les écrans du système de veille active (Active Standby), permet d'accéder au Lanceur Good.
Touche programmable droite	Permet de fermer l'écran actuel ou de retourner à l'écran précédent.
Touche programmable gauche	Permet de sélectionner un menu. Dans de nombreux écrans, cette touche correspond à la touche Options. Le menu varie en fonction de l'écran dans lequel vous vous trouvez.
Menu Options	Appuyez pour afficher les options ou effectuer une commande dans une application.
Obtenir de l'aide	Sélectionnez Conseils rapides dans le Lanceur Good pour obtenir des informations relatives à l'utilisation de Good Messaging.

Préférence et Options

Élément	Description
Configurer les préférences Good	Pour configurer les préférences Good, sélectionnez Préférences dans le Lanceur Good. Sélectionnez ensuite la catégorie dans laquelle vous souhaitez configurer vos préférences.
Configurer les préférences système	Dans le dossier Applications, sélectionnez Outils, puis Paramètres ou Profils afin de personnaliser votre mobile.
Travail hors connexion	Sélectionnez Options, Options sup., puis Travailler hors connexion dans l'application Email. Vous pourrez ainsi continuer à afficher et rédiger des messages.
Envoyer/recevoir	Sélectionnez Options, Options sup., puis Envoyer/recevoir dans l'application Email pour initier instantanément le transfert de données à partir et à destination du mobile.
Configurer des notifications	Sélectionnez Notification (alertes) dans l'écran des préférences Good. Vous pouvez configurer des alertes visuelles, sonores ou par vibrations pour les notifications de nouvel email, les notifications de recherche de contacts terminée, les rappels et le téléchargement de nouvelles données. Sur certains mobiles Nokia Series 60, le témoin lumineux clignote pour avertir de l'arrivée de nouveaux emails dans la boîte de réception.
Notifications	Une alerte s'affiche à l'écran dès lors qu'un événement spécifique se produit. Par exemple, lorsque vous recevez un nouvel email ou à l'approche de l'échéance d'un rendez-vous, une alerte jaune s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur o pour afficher la notification ou x pour l'ignorer.

Utilisation des emails

Tâche	Description
Créer un message	Sélectionnez l'icône Rédiger dans le Lanceur Good. Saisissez l'adresse email du destinataire dans le champ À. Appuyez sur la touche virgule ou sélectionnez Options puis Ajouter destinataire pour ajouter des destinataires. Appuyez sur la touche Entrée pour aller à la ligne. Sélectionnez Options, puis Envoyer pour envoyer le message.
Sélectionner des messages	Pour sélectionner un ou plusieurs messages, appuyez simultanément sur la touche Maj. et sur la flèche vers le haut pour sélectionner les messages qui se trouvent au-dessus du message actuellement sélectionné ou sur la flèche vers le bas pour sélectionner les messages en dessous de ce dernier. Appuyez sur T pour accéder au premier message du dossier ou sur B pour aller au dernier message.
Annuler un message	Pour annuler un message en cours de rédaction, sélectionnez Précédent (touche programmable droite).

Utilisation des contacts

Tâche	Description
Afficher les contacts	Sélectionnez l'icône Contacts dans le Lanceur Good. Une liste de tous vos contacts s'affiche. Pour afficher le contenu d'un dossier de contacts différent, sélectionnez le nom du dossier désiré dans la partie supérieure de l'écran. Sélectionnez Contact, puis Options pour envoyer un email, envoyer un SMS ou un MMS ou téléphoner à un contact. Sélectionnez Options pour ajouter, modifier ou supprimer un contact.
Rechercher des contacts	Sélectionnez l'icône Contacts dans le Lanceur Good. Saisissez les premiers caractères du nom du contact dans le champ Rechercher. Seuls les contacts dont le nom commence par ces caractères s'affichent. Par défaut, la recherche s'effectue sur l'ensemble des contacts. Si vous souhaitez limiter la recherche à un dossier en particulier, sélectionnez ce dernier dans le coin supérieur gauche de l'écran. Vous avez le choix entre Tout, Contacts personnels ou Historique de l'entreprise. Vous pouvez également utiliser la Liste d'adresses globale (GAL), en sélectionnant le lien figurant au bas de l'écran, afin de rechercher des informations sur un contact.
Attribution de contacts à une catégorie	Dans l'écran Modifier contact, sélectionnez Choisir les catégories pour attribuer un contact à une catégorie. Pour trier les contacts par catégorie, sélectionnez Menu, puis Afficher par catégorie dans l'écran Contacts principal.

Utilisation du téléphone

Tâche	Description
Effectuer un appel téléphonique	Au sein de l'application Good Messaging, appuyez sur le bouton rouge en forme de téléphone pour retourner à l'écran Active Standby. Saisissez le numéro de téléphone à appeler. Appuyez sur le bouton d'appel (vert) pour effectuer l'appel. Depuis l'écran Contacts, sélectionnez le numéro de téléphone de la personne à appeler.
Utiliser les numéros abrégés	Pour ajouter un numéro abrégé, sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste de contacts ou dans l'historique des appels, puis appuyez sur Options et Ajouter au n° abrégé. Attribuez un numéro abrégé au numéro de téléphone sélectionné. Vous pouvez configurer jusqu'à 9 numéros abrégés. Pour appeler un numéro abrégé, maintenez la touche numérotée correspondante enfoncée. Le numéro 1 est généralement réservé à la boîte vocale.

Raccourcis clavier

Application	Touche	Description	
Général	h, b	Accéder directement au haut ou au bas de l'écran. Non applicable aux écrans de modification	
	v	Accéder à l'élément suivant au sein de l'application	
	p	Accéder à l'élément précédent au sein de l'application	
	g	Ouvrir le Lanceur Good	
	o	Ouvrir l'alerte	
	x	Fermer l'alerte	
	Barre d'espace	Équivalent de la touche Page suivante dans les rubriques Email, Tâches, Notes et Aide	
	Liste d'emails	z	Initier la commande Envoyer/recevoir
		v	Accéder aux messages du jour suivant (vers le bas de la liste)
		p	Accéder aux messages du jour précédent (vers le haut de la liste)
s, touche d'effacement arrière		Supprimer le message sélectionné	
Entrée		Ouvrir le message sélectionné	
d		Déplacer le message sélectionné vers un dossier	
Lire un message	n	Marquer le message comme non lu	
	a	Afficher/masquer la fenêtre d'aperçu	
	r	Répondre à l'expéditeur	
	t	Répondre à tous	
	f	Transférer le message	
	d	Déplacer le message vers un dossier	
	v, p	Ouvrir le message suivant ou précédent, respectivement	
l	Marquer le message d'un indicateur		

Remarque : les raccourcis clavier ne sont pas disponibles au sein des champs modifiables.